

AEROBLACK

REPARATEUR BITUMINEUX ANTIFUITES ANTIHUMIDITES



RÉF > ABK

22/03/2021

PROPRIÉTÉS

AEROBLACK, conditionné en aérosol, est un liquide visqueux noir à base de liants et de dérivés bitumeux d'étanchéité longue durée.

AEROBLACK apporte au support une protection anti-humidité souple résistante aux intempéries et aux variations climatiques.

AEROBLACK permet une intervention rapide et facile en déposant une couche d'étanchéité noire qui obture les fissures, les trous, les joints et raccords défectueux.

AEROBLACK arrête les fuites, les infiltrations d'eau et adhère à la plupart des surfaces usuelles :

- Métalliques : fer, cuivre, zinc, galva (chéneaux, gouttières, solins...).
- Minérales : ardoises, tuiles, briques, ciments...
- Bois : extrémités de charpente, abris de jardins, poteaux, pieux, portiques, passerelles...
- Plastiques : raccords PVC, fenêtres de toit, lucarnes, sorties VMC...

AEROBLACK est spécialement adapté aux professionnels du bâtiment, services techniques, couvreurs, plombiers, chauffagistes, menuisiers....

AEROBLACK est stable au gel, ne coule pas même exposé à la chaleur ou au contact fortuit d'une flamme.

AEROBLACK possède également des fonctions anticorrosion et antibruit.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur une surface propre, non grasse, dépoussiérée et sèche.
Éliminer les particules non adhérentes de corrosion.

Agiter l'aérosol puis pulvériser, aérosol tête en haut, à une distance de 15 à 20 cm de la surface à obturer ou à protéger.

Appliquer de préférence en 2 fines couches croisées avec un intervalle de 1h30 mn à 2 heures entre chaque application selon la température et la ventilation.

👉 **Sec au toucher : 2 heures**

👉 **Séchage complet : 18 à 24 heures**

Remarque :

- 1) En cas de trous importants dans une gouttière, mettre une bande de FLEXETANCHE puis appliquer le produit.
- 2) En cas de fissures larges sur terrasses, solins, souches de cheminée, pulvériser une fine couche de produit et terminer par 2 applications. Pour renforcer la solidité, il est possible de mettre notre toile fibrée **ARMAPOLY**.

Après pulvérisation, purger l'aérosol tête en bas pendant 2 à 3 secondes afin de nettoyer la valve et le diffuseur et d'éviter l'obturation de celui-ci.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

FACILE A METTRE
EN ŒUVRE



PROTECTEUR :

- ANTI-FUITE
- ANTI-HUMIDITÉ
- ANTI-CORROSION

RÉSISTE AUX VARIATIONS
CLIMATIQUES

INTERVENTION RAPIDE



CHÉNEAU



GOUTTIÈRE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com